

DM50 (K791)

Instruksjoner for oppdatering av telefonnummer

(Gjelder kun hvis analog tilkobling benyttes)

På grunn av endringer i vår IT infrastruktur vil telefonnummeret som er lagt inn i din Pitney Bowes frankeringsmaskin oppdateres. Frankeringsmaskinen bruker telefonnummer for å ringe opp og kontakte vårt datasenter for å laste ned porto og portotakster, programvareoppdateringer og sending av statistikk til Bring. Oppdateringen skjer automatisk, men skulle du oppleve problemer med å kontakte datasenteret kan du sjekk instruksjoner for manuell oppdatering for din DM50 frankeringsmaskin.

1. Trykk "Meny" knappen.
2. Trykk "Inspisere opp" knappen 2 ganger.
3. Trykk "Ja" når det står Endre oppsett.
4. Trykk "Inspisere opp" knappen 3 ganger.
5. Trykk "Ja" når det står Endre kommunikasjonsinnstillinger.
6. Trykk "Inspisere ned" knappen 2 ganger.
7. Trykk "Ja" når det står Endre ladesenterets tlf. nummer.
8. Trykk "Slette/tilbake" knappen for å fjerne eksisterende tlf. nummer.
9. Skriv inn følgende tlf. nummer: **23 96 17 50** eller **23 96 17 51**.
10. Trykk "Ja".
11. Når du får spørsmålet bli i oppsettet, trykk "Nei"
12. Foreta en saldoforespørsel for å verifisere at telefonnummeret er korrekt satt opp

Som alltid er Pitney Bowes her for å hjelpe.

Ta kontakt med oss på <23 33 93 00>, hvis du har noen spørsmål angående denne oppdateringen.

